

## J-Fill® QuattroSelect™/MC

### Dispensing System / Sistema dispensador / Système de distribution

#### Cleaning Products / Productos de Limpieza / Produits de Nettoyage



Virex® Plus



Crew® Bathroom  
Cleaner Scale Remover



Prominence Heavy Duty  
Floor Cleaner



PERdiem™/MC  
General Purpose  
Cleaner with Hydrogen  
Peroxide



BreakDown™/MC XC  
Odor Eliminator  
Concentrate Fresh

#### To Fill / Llenar / Remplissage



##### Select Product

- Turn knob to point to desired product

##### Seleccione el producto

- Gire el botón para que apunte hacia el producto deseado

##### Sélectionnez le produit

- Tournez le bouton de façon à pointer sur le produit désiré



##### Bottle Fill

- Insert bottle fill tube into bottle
- Push back on yellow activation bar to dispense
- Move bottle away from unit to stop dispensing
- Use properly labeled bottles

##### Llenado de botella

- Inserte el tubo de llenado en la botella
- Empuje la barra de activación amarilla hacia atrás para distribuir el producto
- Traslade la botella lejos de la unidad a fin de parar la distribución
- Utilice las botellas correctamente etiquetadas

##### Remplissage de bouteille

- Insérez le tube remplissage dans le flacon
- Poussez sur la barre d'activation jaune de façon à faire sortir le produit
- Pour arrêter la distribution, éloignez le flacon du distributeur
- Utilisez des flacons correctement étiquetés



##### Mop Buckets / Auto Scrubbers

- Hold long dispensing hose in bucket or clip to side
- Pull activation trigger on hose handle to dispense
- Lock on with latch for autofill if desired
- Release trigger/latch to stop dispensing



##### Trapeadores y Cubetas / Máquinas talladoras

- Sostenga la manguera de distribución larga en la cubeta o tanque de la máquina talladora o sujétela en el lado
- Tire del gatillo de activación en la manija de la manguera a fin de distribuir la solución
- Bloquee el gatillo en posición con el pestillo para el llenado automático, si se desea
- Suelte el bloqueo del gatillo a fin de parar la distribución



##### Seaux de vadrouille / Décapeuses automatiques

- Tenez le long tuyau de distribution dans le seau ou accrochez-le sure le côté
- Tirez le manette d'activation sur la poignée du tuyau de façon à faire sortir le produit
- Si vous désirez un remplissage automatique, utilisez la patte de verrouillage
- Pour arrêter la distribution, relâchez la manette/patte de verrouillage

#### To Replace Bottles / Reemplazar Las Botellas / Remplacement des Flacons



1  
Unlock and open cabinet door.  
Abra con llave la puerta del gabinete.  
Déverrouillez et ouvrez la porte de l'armoire.



2  
Unscrew feedline cap from empty bottle.  
Desenrosque la tapa del tubo de alimentación de la botella vacía.  
Dévissez le capuchon de la conduite de liquide sur le flacon vide.



3  
Remove cap from bottle.  
Quite la tapa de la botella.  
Retirez le capuchon du flacon.



4  
Replace bottle in cabinet.  
Reemplace la botella en el gabinete.  
Remplacez le flacon dans l'armoire.



5  
Attach feedline cap.  
Conecte la tapa del tubo de alimentación.  
Installex le capuchon de la conduite de liquide.



6  
Close and lock cabinet door.  
Unit is ready for use.  
Cierre con llave la puerta del gabinete. La unidad es lista para usarse.  
Fermez et verrouillez la porte de l'armoire. Le système peut maintenant être utilisé.

#### Questions / Preguntas: 1-800-558-2332

Always wear appropriate personal protective equipment.  
Siempre use el equipo de protección personal.  
Portez toujours un équipement de protection.